

# Příslušenství

To správné příslušenství dokáže velké divy – to stejné platí také pro Thermomix. V tomto „Thermomix ABC“ návodu se můžete naučit jak bezpečně a správně používat vaše příslušenství. S „Thermomix ABC“ se velmi rychle stanete odborníkem v používání Thermomixu.

**POUŽÍVEJTE ZELENÝ TĚSNICÍ**

**KROUŽEK:** Vždy používejte svůj Thermomix TM31 pouze se zeleným kroužkem ve víku mixovací nádoby. Pokud nemáte zelený těsnicí kroužek, obraťte se na zákaznické centrum Vorwerk na bezplatné lince 800 168 987, kde si ho můžete objednat.



**ŘÁDNĚ ZAJISTĚTE:** Ujistěte se, že všechny odpovídající díly do sebe zapadají, jak mají. To se vztahuje na a) mixovací nože, těsnění mixovacích nožů, mixovací nádobu a základnu mixovací nádoby, b) mixovací nádobu, víko mixovací nádoby, těsnicí kroužek víka a odměrku, c) mixovací nádobu, víko mixovací nádoby a těsnicí kroužek víka Varoma systému.



**OTEVÍREJTE OPATRNĚ:** Víko mixovací nádoby vždy otevírejte opatrně, nikdy se nesnažte víko otevřít násilím. Pouze pro TM31: Víko mixovací nádoby otevírejte, až když se zpracovávané potraviny zastaví a přepínač rychlosti je nastaven do polohy „otevřít víko“. Pouze pro TM5: Otevřete víko pouze tehdy, když je rychlost nastavena do polohy „0“ a aretační ramena víka uvolnila.

**VYVARUJTE SE NAPODOBENIN:**

Používejte pouze originální díly nebo příslušenství dodávané s Thermomixem nebo pro něj určené.

Více informací naleznete on-line na [www.thermomix.vorwerk.cz/abc](http://www.thermomix.vorwerk.cz/abc)